




Fixit 425

MFP-/Diffu-Grundputz Combi

Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Bindemittel: Zement, Weisskalkhydrat • Zuschlagstoffe: Rund- und Brechsande der Körnung 0 - 1 mm (Gruben- und Kalksteinsand) • Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel, Fasern
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243:2008 «Verputzte Aussenwärmee-dämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
Anwendung	<p>Fixit 425 wird zum Kleben von Mineralfaser-Wärmedämmplatten sowie als Grundputz zum Einbetten des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig auf Holzfaser- und Mineralfaser-Wärmedämmplatten eingesetzt.</p> <p>Kleben von Mineralfaser-Wärmedämmplatten Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und saugend sein.</p> <p>Beschichten von Mineralfaser-Wärmedämmplatten Die Wärmedämmplatten müssen einwandfrei geklebt und satt gestossen sein.</p> <p>Grundbeschichten von Holzfaser-Wärmedämmplatten Die Holzfaserplatten müssen nach den Vorschriften des Herstellers planeben montiert, satt gestossen, sauber und trocken sein.</p> <p>Einbetten auf Holzfaser-Wärmedämmplatten Die Einbettung erfolgt 3 Wochen nach der Grundbeschichtung.</p>
Verarbeitung	<p>Mit dem Durchlaufmischer oder dem Rührwerk anmischen. Zur Aktivierung des Haftvermittlers mindestens 5 Minuten ruhen lassen und danach nochmals durchmischen und mit den üblichen Werkzeugen verarbeiten.</p> <p>Kleben von Mineralfaser-Wärmedämmplatten Im Rand-/Streifenverfahren mit Mittelpatsche. Die Kontaktfläche des Klebers muss mindestens 40% betragen.</p> <p>Grundbeschichten von Hohl-faser-Wärmedämmplatten Fixit 425 wird plan gezogen und vor dem Austrocknen aufgeraut.</p> <p>Einbetten Das Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig muss vollständig im Fixit 425 MFP-/Diffu-Grundputz eingebettet sein. Die Stösse müssen mindestens 10 cm überlappen. Die Putzschicht muss vor dem Antrocknen mit einem Besen aufgeraut werden.</p>
Nachbehandlung	Bei extremen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).
Besondere Hinweise	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Lagerung	Im Trockenem während 6 Monaten lagerfähig.

Kennwerte

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/Sack
Körnung	0 - 1 mm
Wasserzugabe	8 - 10 ltr./Sack
Verbrauch	10 - 12 kg/m ²
Verbrauch	Grundbeschichtung ca. 5 kg/m ² Kleben ca. 5 kg/m ² Einbetten ca. 5 kg/m ²
Verarbeitungszeit	60 - 90 min

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60





Fixit 425

MFP-/Diffu-Grundputz Combi

Kennwerte

Schichtdicke	Grundbeschichtung auf Holzfaserplatten 4 - 7 mm Einbettung mind. 5 mm
--------------	--

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60

